

Взаимозаменяемость запчастей

Котлы ЕКСО.Lxx-xx

Сервисный код	Название запчасти	Котлы ЕКСО.Lxx-xx													
		ЕКСО.LF-4	ЕКСО.LF-6	ЕКСО.LF-8	ЕКСО.L-4	ЕКСО.L-6	ЕКСО.L-8	ЕКСО.L-12	ЕКСО.L-15	ЕКСО.L-18	ЕКСО.L-21	ЕКСО.L-24	ЕКСО.L-30	ЕКСО.L-36	ЕКСО.Lp-4-24
00001	Автоматический воздухоотводчик ЕРСОМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00005	Предохранитель WTA-T-1A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00035	Манометр ЕРСО L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00144	Клапан безопасности SVH 1/2" 0.3 Мра	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00218	Ограничитель температуры WT-3 (EPV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
00225	Насос (130мм/1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
00253 (335)	Прокладка 1,5x14,8x8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00272	Прокладка 1,5x18,5x10,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00297	Прокладка 1,5x11x5,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00336	Прокладка 1,5x8,4x4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00373	Прокладка 1,5x20x13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00374	Комнатный регулятор температуры EUROSTER 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00411	Комнатный регулятор температуры ЕРСО.R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00489	WT-3 (ЕКСО.Lp) тёплый пол														X
00495	Ограничитель температуры WT-3 (EPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
00506	Насос Wilo RS 15/7-3 для котлов 36 кВт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00516	Ограничитель температуры WT-3 (ЕКСО.M)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
00647	Прокладка 2 x 30 x21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00778	Нагревательный узел ЕКСО.L 12/4 kW/380V	X			X	X		X							
00779	Нагревательный узел ЕКСО.L 15 kW/380V								X						
00780	Нагревательный узел ЕКСО.L 18/6 kW/380V		X			X			X						
00781	Нагревательный узел ЕКСО.L 21 kW/380V									X					
00782	Нагревательный узел ЕКСО.L 24/8 kW/380V	X		X	X		X	X				X			
00789	Панель управления PSK.P4 ЕКСО L, LN прошивка 1.X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00790	Датчик температуры на входе ЕКСО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
00791	Датчик температуры на выходе ЕКСО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
00916	Датчик температуры ЕКСО -30, 36 кВт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00827	Шлейф соединительный ЕКСО Панель упр. - Расш. Модуль	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00863	Датчик-турбинка протока ЕРСО.L / ЕКСО.L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00865	Узел мощности ЕКСО (универсальный) трубка не подходит для котлов 30 и 36 кВт В котлах 30 и 36 кВт производить замену без трубки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00867	Трёхходовой кран VCZMH6000E	Только для котлов ЕКСО.Lz (двухконтурный)													
00904	Узел мощности ЕКСО.L 36kW/380V													X	X
00905	Нагревательный узел ЕКСО.L 36 kW/380V													X	
00906	Нагревательный узел ЕКСО.L 30 kW/380V												X		
00907	Плата ZIO 20 ексо	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00908	Плата ZIO 20 R ексо	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
00909	Расширяющий модуль MR02 ЕКСО.L	Только для котлов ЕКСО.Lz (двухконтурный)													