




































































Параметры регулирования





Если Вы хотите поменять параметры регулирования, выполните следующее:

                                                             
--






Вы хотите переключить термостат в режим «Защита от замерзания»?

	Нажмите кнопку режима работы  несколько раз, пока дисплей не выведет символ  , это означает, что выбран режим «Защита от замерзания».
	RDE410/EH имеет отдельную кнопку  для выбора или включения режима «Защита от замерзания». В этом режиме поддерживается уставка комнатной температуры 8 °С (заводская настройка), если при наладке не была произведена перенастройка на другое значение. <i>Изменение, произведённое наладчиком</i> <input type="checkbox"/> Защита от замерзания: °С








Вы хотите переключить термостат в режим «Экономия»?

 	Если режим «Экономия» доступен (параметр P02), нажмите кнопку выбора режима работы и выберите «Экономия»  . В этом случае уставка комнатной температуры всегда будет поддерживаться на уровне «Экономия». Преднастроенное значение уставки в этом режиме составляет 16 °С (параметр P11). RDE410/EH имеет отдельную кнопку  для задания требуемого режима работы.
--	--



Вы хотите переключить термостат в режим «Авто-таймер»? (только для RDE410/EH)

  	Нажмите кнопку  для выбора режима «Авто-таймер»  . В данном режиме термостат будет автоматически переключать режимы «Комфорт» и «Экономия» по 8 запрограммированным таймерам (расписанию).
--	--



Настройка времени суток и дня недели (только для RDE410/EH)

   	<ol style="list-style-type: none"> Удерживайте нажатой кнопку , пока не начнут мигать цифры (время), затем нажмите + или – для задания времени дня. Если текущий формат времени – 24 часа, а Вы хотите изменить его на 12-часовой, удерживайте кнопку + до пересечения границы 23:59, либо удерживайте – до пересечения границы 00:00. Для возврата к 24-часовому формату выполните действия наоборот. Подтвердите выбор времени нажатием кнопки . Начнёт мигать индикатор дня недели. Нажмите + или – для выбора текущего дня недели. Подтвердите выбор дня недели нажатием кнопки .
--	---







Вы хотите настроить таймеры расписания? (только для RDE410/EH)

 A..    A..  A..  1	<p>Для настройки таймеров удерживайте кнопку  нажатой в течение 3 секунд для входа в настройки режима «Авто-таймер». На дисплее появляется символ «Ax» (, где x = номер таймера 1...8) и мигающее время xx:xx. Для каждого таймера выполните следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отображаются символы  и . Нажмите + или – для установки времени начала режима «Комфорт» и подтвердите нажатием клавиши . Отображаются символы  и . Нажмите + или – для установки времени окончания режима «Комфорт» (или запуска режима «Экономия») и подтвердите нажатием . Символ 1 мигает. Нажмите + или – для выбора или отмены выбора дня и перехода к следующему дню. Подтвердите настройки данного таймера нажатием кнопки  и перехода к следующему таймеру. <p>Термостат выходит из режима настройки таймеров через 20 секунд отсутствия нажатий на кнопки. В этом случае все изменения после предыдущего нажатия  не сохраняются!</p>
--	--

Вы хотите просмотреть настройки таймеров расписания? (только для RDE410/EH)

	Нажимайте кнопку  для последовательного просмотра настроек всех 8 таймеров.
--	--


Вы хотите сбросить настройки расписания на настройки по умолчанию? (только для RDE410/EH)

 	Переведите термостат в режим работы «Защита от замерзания»  . Зажмите кнопки + и – одновременно на 3 секунды. Отпустите кнопки и через 2 секунды дважды нажмите кнопку  .	
Настройки по умолчанию	День/(дни)	Время дня, при котором термостат работает в режиме «Комфорт» 
	Пн. (1) – Пт. (5)	06:30 – 08:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2)
	Сб. (6)	08:00 – 23:00 (A3)
	Вс. (7)	08:00 – 22:30 (A4)
		– В течение остатка времени RDE410/EH работает в режиме «Экономия»  – Таймеры A5...A8 не имеют настроек по умолчанию



Ввод в эксплуатацию (квалифицированным персоналом по системам ОВК)

Для адаптации термостата к требованиям вашей системы или оптимизации производительности некоторые параметры могут настраиваться. Это может быть выполнено также в процессе работы термостата, без вскрытия корпуса.



Калибровка датчика температуры

	Если отображаемая комнатная температура не соответствует реально измеренной температуре, то датчик температуры может быть откалиброван. Используя параметр P05, можно настроить смещение показаний путём нажатия кнопок + или – с шагом в 0,5 °С. Диапазон настройки +/- 3 °С.
---	--


Режим «Экономия»

 	Если Вы хотите перенастроить уставку по умолчанию данного режима (16 °С на нагрев), измените параметр P11. Внимание: уставка режима «Экономия» может быть установлена в «Выкл». Это означает, что термостат будет отключен! Таким образом, защитная функция нагрева будет отключена и возникает угроза замерзания!
--	---

Электрические тёплые полы / кабельный датчик температуры (датчик пола)

	По умолчанию данная функция отключена («Выкл») и должна быть включена («Вкл»), если планируется использовать тёплый пол. Эта функция включается параметром P38. Установщик должен указать примерную мощность электронагревателя тёплого пола (в кВт) в параметре P45 в процессе наладки. Кабельный датчик температуры подключается к входу X1, M и измеряет температуру пола. Если температура пола превышает заданный предел xx °С (P38 = 1, P51 = xx °С), то электронагреватель отключается до тех пор, пока температура пола не упадёт ниже настроенной предельной температуры. Типовое применение данной функции – комнаты (сухой пол). Если приложение не требует ограничения температуры тёплого пола, но использует вместо этого внешний датчик для регулирования и отображения комнатной температуры, то параметры должны быть настроены следующим образом: P38 = 1, P51 = Выкл. Типовое применение – ванные комнаты (мокрый пол), где требуется поддержание постоянной температуры пола.  Использовать только встроенный датчик комнатной температуры не рекомендуется, так как в этом случае всегда существует риск перегрева.
---	--

Советы по энергосбережению без потери комфорта:

	<ul style="list-style-type: none"> Никогда не допускайте превышения комнатной температурой 21 °С В периоды отсутствия всегда переводите термостат в режим работы «Экономия» (или «Защита от замерзания»), даже на кратковременные периоды отсутствия Проветривайте комнаты быстро, но с широко открытыми окнами
---	--