

СОПЛА С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовая маркировка для облегчения идентификации в работе
- Оптимальный размер капель сводит на минимум распыление воды и максимизирует равномерность покрытия

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое эксплуатационное давление: 2,1 бар; 210 кПа
- Укажите Pro-Spray® PRS30 на выдвижной штанге для точной регуляции давления на 2,1 бар; 210 кПа

СОПЛА С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®						
СЕКТОР ПОЛИВА	5	8	10	12	15	17
Q						
T	Используйте сопло 4A/6A					Используйте сопло 17A
H						
TT	Используйте сопло 4A/6A	Используйте сопло 8A	Используйте сопло 10A			Используйте сопло 17A
TQ	Используйте сопло 4A/6A	Используйте сопло 8A	Используйте сопло 10A			Используйте сопло 17A
F						Используйте сопло 17A
	(1,5 м)	(2,4 м)	(3,0 м)	(3,7 м)	(4,6 м)	(5,2 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

5



Радиус 1,5 м
Фиксированные: ¼, ½,
полная окружность
Траектория: 0°

8



Радиус 2,4 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾,
полная окружность
Траектория: 0°

10



Радиус 3,0 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾,
полная окружность
Траектория: 15°

Сектор полива	Положение	Давление		Радиус		Поток		Норма мм/ч		Радиус	Поток		Норма мм/ч		Радиус	Поток		Норма мм/ч			
		бар	кПа	м	м	м³/ч	л/мин	■	▲		м	м³/ч	л/мин	■		▲	м	м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69		1,7	0,04	0,62	51	59	2,4	0,07	1,08	45	52		
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62		2,1	0,05	0,84	46	53	2,7	0,08	1,33	44	50		
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55		2,4	0,06	1,00	42	48	3,0	0,09	1,53	41	47		
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57		2,4	0,06	1,03	43	49	3,0	0,09	1,57	42	48		
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49		2,7	0,07	1,13	37	43	3,3	0,10	1,71	38	44		
120° 	T	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A						1,7	0,05	0,83	51	59	2,4	0,09	1,44	45	52		
		1,5	150	Используйте сопло 4A или 6A						2,1	0,07	1,12	46	53	2,7	0,11	1,77	44	50		
		2,0	200	Используйте сопло 4A или 6A						2,4	0,08	1,33	42	48	3,0	0,12	2,04	41	47		
		2,1	210	Используйте сопло 4A или 6A						2,4	0,08	1,37	43	49	3,0	0,13	2,09	42	48		
		2,5	250	Используйте сопло 4A или 6A						2,7	0,09	1,51	37	43	3,3	0,14	2,28	38	44		
180° 	H	1,0	100	1,1	0,04	0,60	60	69		1,7	0,08	1,33	55	64	2,4	0,13	2,17	45	52		
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62		2,1	0,10	1,69	46	53	2,7	0,16	2,65	44	50		
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	55		2,4	0,12	1,99	42	48	3,0	0,18	3,06	41	47		
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57		2,4	0,12	2,05	43	49	3,0	0,19	3,14	42	48		
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49		2,7	0,14	2,27	37	43	3,3	0,21	3,43	38	44		
240° 	TT	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		1,5	150	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,0	200	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,1	210	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,5	250	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
270° 	TQ	1,0	100	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		1,5	150	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,0	200	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,1	210	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
		2,5	250	Используйте сопло 4A или 6A						Используйте сопло 8A						Используйте сопло 10A					
360° 	F	1,0	100	1,1	0,07	1,20	60	69		1,7	0,16	2,67	55	64	2,4	0,26	4,33	45	52		
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62		2,1	0,20	3,37	46	53	2,7	0,32	5,31	44	50		
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55		2,4	0,24	3,99	42	48	3,0	0,37	6,13	41	47		
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57		2,4	0,25	4,10	43	49	3,0	0,38	6,28	42	48		
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49		2,7	0,27	4,54	37	43	3,3	0,41	6,85	38	44		

Жирный шрифт = рекомендуемое давление

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЕЛ С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА PRO-SPRAY®

12



Зеленое

Радиус 3,7 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾, полная окружность
Траектория: 28°

15



Черное

Радиус 4,6 м
Фиксированные: ¼, ½, ¾, полная окружность
Траектория: 28°

17



Серое

Радиус 5,2 м
Фиксированные: ¼, ½
Траектория: 28°

Сектор полива	Положение	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3,17	34	40
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3,88	39	45
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	4,6	0,21	3,54	40	46	5,2	0,27	4,48	40	46
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	4,6	0,22	3,62	41	47	5,2	0,28	4,59	41	47
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	40	46	5,5	0,30	5,01	40	46
120° 	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48					
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	4,6	0,28	4,71	40	46					
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	4,6	0,29	4,83	41	47					
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	4,9	0,32	5,27	40	46					
180° 	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6,33	34	40
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7,76	39	45
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	4,6	0,42	7,07	40	46	5,2	0,54	8,96	40	46
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	4,6	0,43	7,25	41	47	5,2	0,55	9,18	41	47
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10,01	40	46
240° 	TT	1,0	100	3,0	0,25	4,22	42	49	3,9	0,40	6,67	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,32	5,34	42	48	4,2	0,49	8,16	42	48					
		2,0	200	3,7	0,38	6,31	41	48	4,6	0,57	9,43	40	46					
		2,1	210	3,7	0,39	6,49	43	49	4,6	0,58	9,66	41	47					
		2,5	250	4,0	0,43	7,18	40	47	4,9	0,63	10,54	40	46					
270° 	TQ	1,0	100	3,0	0,29	4,75	42	49	3,9	0,45	7,50	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,36	6,01	42	48	4,2	0,55	9,19	42	48					
		2,0	200	3,7	0,43	7,10	41	48	4,6	0,64	10,61	40	46					
		2,1	210	3,7	0,44	7,30	43	49	4,6	0,65	10,87	41	47					
		2,5	250	4,0	0,48	8,08	40	47	4,9	0,71	11,86	40	46					
360° 	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46	Используйте сопло 17A				
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48					
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	4,6	0,85	14,14	40	46					
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	4,6	0,87	14,49	41	47					
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46					

Жирный шрифт = рекомендуемое давление